


Stadtwerke Soltau GmbH Kundenanlage

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Motorventil mit Sicherheitsfunktion | 24 Entleerungsventil |
| 2 Kombi. Differenzdruck- und Volumenstromregler | 25 Anschluss fuer Ausdehnungsgefaess |
| 3 Schmutzfaenger | 26 Waermetauscher |
| 4 Hauptabsperarmatur | 28 Aussentemperaturfuehler |
| 5 Absperrarmatur | 30 Digitalregler Kunde |
| 7 Thermometer | 31 Waermeendverbraucher |
| 8 Manometer | 32 Entluefter |
| 9 Waermemengenzaehler (WMZ) | 37 Dreiwegeventil Heizkreis |
| 10 WMZ-Vorlauffuehler | |
| 11 WMZ-Ruecklauffuehler | |
| 12 Ruecklauffuehler | |
| 14 Sicherheitstemperaturwaechter | |
| 15 Sicherheitsventil | |
| 16 Umwaelpumpe | |
| 20 Vorlauffuehler Heizkreis | |

	Datum	Name	 Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG Weinberg 46 / 29614 Soltau / Tel. 05191-840 / Fax 05191-84228
Ausgabe	22.12.1998	F. Schmidt	
Anlage 3, TAB - HW			Beschreibung Beispiel einer Übergabestation mit indirektem Anschluß
Maßstab	Nordpfeil		
	·/·		