



Stadtwerke Soltau GmbH      Kundenanlage

- 1 Motorventil mit Sicherheitsfunktion
- 1a Temperaturregler
- 2 Kombi. Differenzdruck- und Volumenstromregler
- 3 Schmutzfaenger
- 4 Hauptabsperarmatur
- 5 Absperrarmatur
- 6 Rueckschlagklappe
- 7 Thermometer
- 8 Manometer
- 9 Waermemengenzaehler (WMZ)
- 10 WMZ-Vorlauffuehler
- 11 WMZ-Ruecklauffuehler
- 12 Ruecklauffuehler
- 13 Vorlauffuehler sekundae
- 14 Sicherheitstemperaturwachter
- 15 Sicherheitsventil
- 16 Umwaelpumpe mit Schaltuhr
- 18 Speicherladepumpe
- 19 Zirkulationspumpe
- 20 Vorlauffuehler Heizkreis
- 24 Entleerungsventil
- 25 Anschluss fuer Ausdehnungsgefass
- 26 Waermetauscher
- 27 Brauchwarmwasserladetauscher
- 28 Aussentemperaturfuehler
- 30 Digitalregler Kunde
- 31 Waermeendverbraucher
- 32 Entlueftungsventil
- 36 Brauchwarmwasserspeicher

	Datum	Name	<b>SW Soltau</b>
Ausgabe	22.12.1998	F. Schmidt	
Anlage 4, TAB - HW			Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG Weinberg 46 / 29614 Soltau / Tel. 05191-840 / Fax 05191-84228
Maßstab	Nordpfeil		Beschreibung
·/·			Beispiel einer Übergabestation mit indirektem Anschluss und direkter Brauchwassererwärmung, Ladesystem