



Stadtwerke Soltau GmbH

Kundenanlage

Liefergrenze
und Übergabepunkt

- 1 Motorventil mit Sicherheitsfunktion
- 1a Temperaturregler
- 2 Kombin. Differenzdruck- und Volumenstromregler
- 3 Schmutzfaenger
- 4 Hauptabsperrrarmatur
- 5 Absperrarmatur
- 6 Rueckschlagklappe
- 7 Thermometer
- 8 Manometer
- 9 Waermemengenzaehler (WMZ)
- 10 WMZ-Vorlauffuehler
- 11 WMZ-Ruecklauffuehler
- 12 Ruecklauffuehler
- 13 Vorlauffuehler sekundaer
- 14 Sicherheitstemperaturwaechter
- 15 Sicherheitsventil
- 16 Umwaelzpumpe mit Schaltuhr
- 17 Tauscherladepumpe
- 18 Speicherladepumpe
- 19 Zirkulationspumpe
- 20 Vorlauffuehler Heizkreis
- 24 Entleerungsventil
- 25 Anschluss fuer Ausdehnungsgefaess
- 26 Waermetauscher
- 27 Brauchwarmwasserladetauscher
- 28 Aussentemperaturfuehler
- 30 Digitalregler Kunde
- 31 Waermeendverbraucher
- 32 Entlueftungsventil
- 36 Brauchwarmwasserspeicher

	Datum	Name	SW Soltau
Ausgabe	22.12.1998	F. Schmidt	
Anlage 6, TAB - HW			Beschreibung Beispiel einer Übergabestation mit indirektem Anschluss und direkter Brauchwassererwärmung auf der Sekundärseite
Maßstab	Nordpfeil		
	./.		