



2 Kombi. Differenzdruck- und Volumenstromregler

4 Hauptabsperrrarmatur
 5 Absperrarmatur
 6 Ruedschlagklappe

27 Brauchwarmwasserladetauscher
 28 Aussentemperaturfuehler

9 Waermemengenzaehler (WMZ)
 10 WMZ-Vorlauffuehler
 11 WMZ-Ruecklauffuehler
 12 Ruecklauffuehler
 13 Vorlauffuehler

30 Digitalregler Kunde
 31 Waermeendverbraucher

34 Temperaturfuehler Speicher

16 Umwaelpumpe

36 Brauchwarmwasserspeicher
 37 Dreiwegeventil Heizkreis

	Datum	Name	 Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG Weinberg 46 / 29614 Soltau / Tel. 05191-840 / Fax 05191-84228	
Ausgabe	22.12.1998	F. Schmidt		
Anlage 7, TAB - HW			Beschreibung Beispiel einer Übergabestation mit direktem Anschluss	
Maßstab	Nordpfeil			
·/·				